

Last Update: 06/2011

Hardware - Software	PROGRAMME / PROGRAMS				TREIBER / DRIVERS										
	NextView® 4 Testversion**	NextView® 4 Lite**	NextView® 4 Professional**	NextView® 4 Client/Server***	NextView® Light (DOS)	ScopeView® 2.5 (DOS)	ST-mem-LOG SE	LIBADY (VB, Delphi, Visual C++)	LIBAD4 (C, C++)	STR-mem (VB, Delphi, Visual C++)****	STR-PC (VB, Delphi, Visual C++)****	STR-PCI (VB, Delphi, Visual C++)****	STR-PIO (VB, Delphi, Visual C++)****	STR-DPC (DOS)****	STR-DPIO (DOS)****
AMS42-LAN*	x	x	x	x				x	x						
AMS84-LAN*	x	x	x	x				x	x						
AMS42-LAN16f	x	x	x	x				x	x						
AMS84-LAN16f	x	x	x	x				x	x						
AMS42-USB	x	x	x	x				x	x						
AMS84-USB	x	x	x	x				x	x						
iM1610*							x								
iM3250*	x	x	x	x				x	x						
iM3250T*	x	x	x	x				x	x						
iM-AD25*	x	x	x	x				x	x						
iM-AD25a*	x	x	x	x				x	x						
LAN-AD16f	x	x	x	x				x	x						
meM-AD*	x	x	x	x				x	x	x					
meM-ADDA*	x	x	x	x				x	x	x					
meM-ADf*	x	x	x	x				x	x	x					
meM-ADfo*	x	x	x	x				x	x	x					
meM-INC*	x	x	x	x						x	x				
meM-LOG(-SE)							x								
meM-PIO*	x	x	x	x				x	x	x					
PC104-AD12	x	x	x	x				x	x					x	
PC104-AD16	x	x	x	x				x	x	x				x	
PC104-PIO48	x	x	x	x				x	x			x			x
PC16TR*	x	x	x	x				x	x	x				x	
PC20TR*	x	x	x	x				x	x	x				x	
PC20NVL*						x		x	x	x				x	
P1000TR*							x	x	x	x				x	
P1000NV*							x	x	x	x				x	
PCI-BASE50	x	x	x	x							x				
PCI-BASE300*	x	x	x	x							x				
PCI-BASE1000*	x	x	x	x							x				
PCI-BASEII	x	x	x	x							x				
PCI-PIO	x	x	x	x											
PCIe-BASE	x	x	x	x											
PIO*													x		x
PIO24II	x	x	x	x								x			x
PIO48II	x	x	x	x								x			x
SC202*															x
UM4*							x								
UM8a*															x
USB-AD	x	x	x	x							x				
USB-AD12f	x	x	x	x							x				
USB-AD16f	x	x	x	x							x				
USB-PIO	x	x	x	x							x				
<b>Fremdprodukte / Other products</b>															
I-7011 (ADAM)		x	x	x											
I-7017 (ADAM)		x	x	x											
I-7018 (ADAM)		x	x	x											
I-7052 (ADAM)		x	x	x											
I-7080 (ADAM)		x	x	x											
DAQP-12 (Quatech®)		x	x	x											
DAQP-16 (Quatech®)		x	x	x											
DAQP-12-OM-A (Omega®)		x	x	x											
DAQP-16-OM-A (Omega®)		x	x	x											
PCM12 (SuperLogics®)		x	x	x											
PCM16 (SuperLogics®)		x	x	x											
ARINC429-USB (Tech S.A.T.)		x	x	x											

\* = nicht mehr erhältlich / not available anymore  
 \*\* = für Windows® 7/XP / for Windows® 7/XP  
 \*\*\* = installiert als PC20TR / installed as PC20TR  
 \*\*\*\* = installiert als PIO48II / installed as PIO48II  
 \*\*\*\*\* = nur bis Software Collection 4.2 für Windows® 2000/XP / only until Software Collection 4.2 for Windows® 2000/XP